

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Quick Start

EN Installation

---

FR Installation

---

ES Instalación

---

- For further assistance, call the customer support service in your country:
  - U.S.A., PUERTO RICO, OR THE U.S. VIRGIN ISLANDS: 1-866-771-4018
  - CANADA: 1-800-661-6162 (French speaking),  
1-866-771-4018 (English speaking)

Enter below the model and serial numbers located on the right side and rear of the cabinet.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
  - POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES: 1-866-771-4018
  - CANADA : 1-800-661-6162 (pour français),  
1-866-771-4018 (pour anglais)

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.
- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
  - LOS ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS: 1-866-771-4018
  - CANADA: 1-800-661-6162 (en francés),  
1-866-771-4018 (en inglés)

Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.


Model / Modèle / Modelo :  
Serial / Série / Serie:

# PHILIPS

# HD camcorder, game console, Blu-ray Disc player, HD game console

**FR** caméscope haute définition, console de jeu, lecteur de disque Blu Ray, console de jeu HD


**ES** cámara de video HD, consola de juegos, reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos HD



# DVD recorder, cable receiver

FR Enregistreur DVD/Récepteur de câble


ES Grabador de DVD, receptor de cable



# DVD player, home theater system

FR Lecteur DVD/Système de cinéma maison

ES Reproductor de DVD, sistema Home Theatre



Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)





Printed in USA  
A91FRUF/A91FQUF  
1EMN25439 ★★★★★

# What's in the box


FR Contenu de la boîte

ES Qué hay en la caja



- Television
- Téléviseur
- Televisor

- Remote control and 2 x AAA batteries
- Télécommande et 2 piles AAA
- Control remoto y 2 baterías AAA




- TV stand and 3 x bolts
- Pied de téléviseur et 3 boulons
- Base de TV y 3 pernos

- Stand may differ according to TV model.
- Pied peut varier selon le modèle de téléviseur.
- La base puede ser distinta según el modelo de la TV.



- Quick Start Guide
- Guide de démarrage rapide
- Guía de inicio rápido



- User Manual
- Guide d'utilisation
- Manual del usuario

# Stand mount the TV\*


FR Montage sur pied du téléviseur

ES Montaje del televisor





- Applicable to TVs without mounted stands.
- Concerne les téléviseurs sans pied assemblé.
- Se aplica a televisores que vienen sin la base montada.

1




- To wall mount the TV, refer to the addendum.
- Pour le montage mural du téléviseur, référez-vous au addendum.
- Para montar el televisor en la pared, consulte el suplemento.

2



# Connect the power and antenna



- FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne
- ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena



# Use the remote control

**FR** Utilisez la télécommande

**ES** Uso del control remoto



## NAVIGATION AND OK KEYS


Press ▲, ▼ or ◀, ▶ to navigate the TV menu. Press **OK** to confirm selection.

## TOUCHES NAVIGATEUR ET OK

Appuyez sur ▲, ▼ ou ◀, ▶ pour naviguer dans le menu du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

## TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK

Pulse ▲, ▼ o ◀, ▶ para navegar al menú del TV. Pulse **OK** para confirmar la selección.





# First time setup



**FR** Première configuration

**ES** Configuración inicial

**1**



**2**



Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.

Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.